Armadillo-500 UART ブート有効設定		
対象となる号機を下記に示し	ます。	
≙±∿ A5501-D00	070101-002288 070101-002193 ~ 002196 070101-002199 070101-002038 ~ 002039	
A5001-U00	070101-002957 070101-002958	
UART ブートとは、フラッシ 合などの復旧に使用します。 通常の運用・動作においては	ュメモリの上書き時に誤ってブートローダを壊してしまった場 は使用されないため、本設定変更の有無は影響はありません。	
	株式会社アットマークテクノ http://www.atmark-techno.com/	
	経済中国の目的 公式サイト http://armadillo.atmark-techno.com/	

1. ソフトウェア「bootinit.exe」のダウンロード、解凍

下記サイトから UART ブートを有効にするためのソフトウェア「bootinit.zip」をダウンロードし、 ファイルを解凍してください。

http://download.atmark-techno.com/armadillo-500/misc/bootinit/

2.準備

作業用パソコン(シリアルポートがあるもの)、クロスケーブル、ACアダプタを用意ください。

作業用パソコンでは、TeraTermやハイパーターミナルなど、その他シリアルポートを使用しているソフトウェアは全て終了させておいてください。



シリアルクロスケーブルと AC アダプタを接続してください。



最後に Armadi I Io-500 の電源を入れてください。

2.bootinit.exe の操作

Armadillo-500の電源が入っていることを確認ください。

ダウンロード及び解凍してできた実行ファイル「bootinit.exe」を起動してください。

COM ポートをお使いの番号に合わせてください。

もし、COM4 以上の設定が必要な場合は、キーボードより直接テキスト入力してください。

👼 シリアルブート セットアップツール	
COMポート COM1 ログ表示	実行

実行を押してください。

🗸 シリアルブート セットアップツール	
COMポート COM1 ログ表示 「	実行

下記の画面になったら Armadi I Io-500 の電源を一度切断し、再度投入してください。

bootinit 🔀	
Armadilloボードの電源を切断し再投入	
してください。	
キャンセル	

エラー無く下記のような画面になったらすべて終了です。

👼 シリアルブート セットアップツール	
COMポート COM1 <u>-</u> ログ表示 「	実行

2008年3月18日

Armadillo-500

株式会社アットマークテクノ 060-0035 札幌市中央区北5条東2丁目 AFT ビル6F

TEL:011-207-6550 FAX:011-207-6570